| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Feuille d'information
# Supercal 5

## Légende:

| | | impératif | optionnel |
|---|---|---|---|
| A | Appareil principal | ● | |
| B | Sonde de température | ● | |
| C | Débitmètre | ● | |
| D | Alimentation | ● | |
| E | Compteur complémentaire | | ● |
| F | Module | | ● |
| | | | |

## Notice:

| Index / modification | Date | Nom | Entreprise | Description | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | NeoVac<br>NeoVac ATA AG<br>Eichaustrasse 1<br>CH-9463 Oberriet<br>Tel.: +41 (0)58 715 50 50<br>Fax: +41 (0)58 715 50 99<br>www.neovac.ch | Supercal 5 Feuille d'information | Dessinateur:<br>HIA | Date:<br>15.06.2022 |
| | | | | | Dessin numéro:<br>Z4-220615A00-F | A |